EDISION®

80:01

OS mimi

Benutzerhandbuch

Edision OS mini DV3 S2

Edision OS mini DV3 S2 DV3 S2

Edision OS mini DV3 S2 DV3 T2/C

Edision OS mini DV3T2/C



05 mint

EDISION

www.edision.de

I.	Vor der Inbetriebnahme von Edision OS mini	5
	1. Sicherheitshinweise	5
	1. Anschließen der Stromversorgung	5
	2. Überlastung	5
	3. Flüssigkeiten	5
	4. Lüftung	5
	5. Anschluss des Satelliten-Kabels	5
	6. Erdung	6
	7. Lage	6
	8. Benutzung bei Blitz, Sturm.	6
	9. Austausch von Teilen	6
	10. Festplatte	6
	11. Batterie	
	12. Hinweise zur Entsorgung	
	2. Hauptmerkmale	7
	1. Edision OS mini	
	3. Verpackungsinhalt	8
	4. Produkt-Beschreibung	
	Frontseite Edision OS mini	
	Rückseite Edision OS mini	10
	5. Fernbedienung	12
	12	
II.	. Montage	13
	1. Anschluss Möglichkeiten von TV, Audio, Antenne	13
	2. Anschluss Ihres Fernsehgeräts an den OS mini	13
	3. Verbinden der Hi-Fi Anlage mit dem OS mini (optional)	14
III	I.Start Assistent	15
	1. Videoausgang Auswahl	15
	2. Sprachauswahl	16
	3. Konfiguration des Satelliten-Anschluss	16
	4. Service Scan	17

Parental Control (Jugendschutz)	17
5. Netzwerk	18
IV. Grundlegende Bedienung	19
1. OS mini Ausschalten	19
2. Kanal-Auswahl	19
3. Kanal umschalten	20
4. Regeln der Lautstärke	20
5. TV / Radio Umschaltung	20
6. Program Information (Infobar)	20
7. Ändern der Audiospur	21
8. Untertitel	22
9. Zoom	22
10. Teletext	22
Teletext Kofigurationsmenü	23
Teletext-Auswahl	23
11. Kanalliste	
Transponder Informationen	
Kanal schützen	
Entfernen ausgewählter Satelliten	24
Bouquet hinzufügen	
Sender zu Favoriten hinzufügen	
Entfernen mehrerer Sender aus Bouquet	
Program aus Favoriten entfernen	
Verschieben eines Kanals in einem Favoritenordner	
Hinzufügen einer Markierung in der Favoritenliste	26
12. Elektronischer Programm Führer - EPG Multi-EPG	
Timer hinzufügen EPG-Suche	
13. Time Shift	
14. Aufnahme	
Sofort-Aufnahme	
Beenden von Aufnahmen	29

Aufnahme durch Timer	29
Manuelle Programmierung	31
Wiedergabe einer Aufnahme	31
Programm Informationen (Infobar)	32
Zeitraffer	32
Pause	32
Aufgenommene Dateien	32
Media Player	33
Erweiterungen	33
PowerTimers	34
19-1. Aufwachen	34
19-2. Aufwachen und in den Standby gehen	34
19-3. Auto Standby	
19-4. Auto Deepstandby	34
V. System Konfiguration	
1. Hauptmenü	
Media player	
Timer	35
Informationen	
Plugins	35
Setup	
Standby / Neustart	35
2. Einstellungen	36
2.1 Sendersuche	36
2.1.1 Tuner-Konfiguration	36
2.1.2 Standard Kanalliste	36
2.1.3. Automatischer Scan	36
2.1.4. Manueller Suchlauf	37
2.2.5 Festplatte	38
2.2.6. Netzwerk	39
2.2.7. Eingabegeräte	41
2.2.8. Display Setup	42
2.2.9. Keyboard Menü	42
2.2.10. Aufnahme Pfade	42

2.2.11. Sprachwahl	43
2.2.12. Zeitzone	43
2.2.13. Skin-Setup (Benutzeroberfläche)	44
2.2.14. Lüftersteuerung	44
2.3. Comon Interface	44
2.4. Jugendschutz	45
2.5 Werkseintellungen	46
2.6. Software-Management	47
3. System Information	48
3.1. Service Information	48
VI. Fehlerbehebung	49

I. Vor der Inbetriebnahme von Edision OS mini

1. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig und vollständig, bevor Sie den OS mini einschalten.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen.

1. Anschließen der Stromversorgung

- Der OS mini arbeitet nur im Bereich von AC 100V ~ 240V und 50Hz/60Hz. Bitte prüfen Sie zunächst Ihre Stromversorgung, um zu sehen, ob diese passt.
- Bitte beachten, dass Sie das Sie den OS mini vom Netz trennen, bevor Sie mit der Wartung oder Installation anfangen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel in eine Position gebracht wird, wo es leicht ist, ihm vom Netz zu trennen wenn ein Notfall sein sollte.

2. Überlastung

 Vermeiden Sie die Überlastung von Netzsteckdosen, Verlängerungskabel oder Adapter, da dies Feuer oder elektrischen Schlag verursachen kann.

3. Flüssigkeiten

- Der OS mini ist nicht wasserdicht und sollte nicht Tropfwasser, Spritzwasser, oder einer anderen Art von Flüssigkeiten ausgesetzt werden.
- Keine Gegenstände mit Flüssigkeit wie Vasen gefüllt am / auf dem OS mini platzieren.
- Bitte Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem feuchten Tuch, das einen Kurzschluss verursachen kann.
- Keine feuchten Gegenstände in der Nähe des OS mini stellen.

4. Lüftung

- Lassen Sie ausreichend Platz zwischen dem Gerät und anderen Objekten um sicherzustellen, dass eine ausreichend Belüftung des OS mini besteht.
- Blockieren Sie nicht die Ober- oder Rückseite des Geräts mit einem Objekt, die in der Nähe der Lüftungsöffnungen sind, dies führt zu einer hohen Temperatur des Systems und kann zu einem Ausfall des Produkts führen.
- Stellen Sie keine anderen elektronischen Geräte auf die Oberseite des OS mini.
- Stecken Sie keine spitzen Gegenständen wie Schrauben, Bohrer etc. in die Lüftungsöffnungen des OS mini dadurch kann das Produkt beschädigt werden.

5. Anschluss des Satelliten-Kabels

 Ziehen Sie den Netzstecker des Produkts, bevor Sie das Satelliten-Kabel an das Gerät anschließen andernfalls kann es zu Schäden an der LNB kommen.

6. Erdung

• Der LNB muss mit der Satellitenschüssel geerdet sein.

7. Lage

- Stellen Sie das Gerät nur innen auf.
- Setzen Sie das Produkt keinen Regen, Sonne oder Blitz aus.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen wie einem Heizkörper auf.
- Stellen Sie sicher, dass mehr als 10 cm Abstand von allen elektrischen Geräten und Wänden besteht.

8. Benutzung bei Blitz, Sturm.

 Stecken Sie das Gerät aus und trennen Sie das Antennenkabel während eines Gewitters oder Blitzschlag, insbesondere wenn das Gerät für eine lange Zeit unbeaufsichtigt ist. Dadurch können mögliche Schäden aus Spannungsspitzen oder Blitzschlag vorgebeugt werden.

9. Austausch von Teilen

- Unbefugte Teileersetzungen, vor allem von einem, nicht qualifizierten Techniker kann zu Schäden an dem Produkt führen.
- Stellen Sie sicher, dass, wenn ein Umbau notwendig ist, qualifizierte Techniker die Aufgabe mit Hilfe der vom Hersteller gegebenen Komponenten, übernommen wird.

10. Festplatte

- Plötzliches trennen des OS mini von der Stromversorgung, während die Festplatte (HDD) noch läuft. Kann zu Schäden an der HDD und damit am System führen.
- Das Unternehmen haftet nicht für Datenverluste auf der Festplatte die durch fahrlässige Behandlung verursacht werden.

11. Batterie

- Es besteht die Gefahr einer Explosion, beim unsachgemäßem Austausch der Batterie.
- Ersetzen Sie die Batterien nur durch die selben oder einen gleichwertigen Typ.

12. Hinweise zur Entsorgung



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden soll. Stattdessen liegt es in Ihrer Verantwortung, Ihre Altgeräte bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräte zu entsorgen. Die getrennte Sammlung und das Recycling von Altgeräten bei der Entsorgung hilft natürliche Ressourcen zu schonen und stellt sicher, dass sie auf einer Weise, die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützen.

2. Hauptmerkmale

1. Edision OS mini

Model: Single DVB-S2

Model: Twin DVB-S2

Model: DVB-S2 + DVB-T2/C Combo

Model: Single DVB-T2/C

Processor BCM7362 742MHz 2000DMIPS

Memory 512 MB DDR3 DRAM512 MB NAND Flash Memory4MB Serial NOR

Flash Memory (for boot loader)

Networking 100Mbps Ethernet

Built-in 802.11ac Wi-Fi / Bluetooth

Front Panel 4-digit 7-segment Display

1 Power/Stand-by Button

1 CA Smartcard Reader Slot

1 USB 2.0 Connector

Rear Panel 1 HDMI Out

1 Composite Video + Stereo Audio Out (3.5mm) (see Figure 1)

1 USB 2.0 Connector

1 RJ45 Ethernet Connector

1 12V DC In

Power S/W

1 RS-232 Connector (3.5mm) (see Figure 1)

Power Supply 12V 3.5A External AC/DC Adapter

Accessories 1 IR Remote Controller

1 3.5mm to RCA Cable (see Figure 2)

1 3.5mm to DB9 Serial Cable (see Figure 3)

3. Verpackungsinhalt

Bitte stellen Sie sicher, dass die folgenden Teile mit dem OS mini in unsere Verpackung enthalten sind.

- Netzkabel
- Fernbedienung
- 2x AAA Batterien
- Kurzanleitung
- 3,5mm to RCA Cable
- 3,5mm to DB9 Serial Cable





4. Produkt-Beschreibung

Frontseite Edision OS mini

- Power Knopf Schaltet den OS mini EIN/AUS den Standby.
- 2. Display (LED)
 Zeigt den Status der Fernbedienung/Aufnahme.
- 3. USB Anschluß für Externe HDDFestplatte oder USB Speicher per USB Kabel. (Max. 500mA)
- 4. Smartcard Leser Einschub für Ihre Smartcard.


Rückseite Edision OS mini

- LNB1 Eingang Satelliten Anschluß vom LNB. Schalten sie den Receiver AUS beim anschließen
- Loop Out Es können nur Kanäle mit gleicher Polarisation (horizontal/vertikal) und im gleichem Frequenzband (Low/High) angesehen werden
- 3. DVB-T / DVB-C Antennen Eingang
- 4. DVB-T / DVB-C Antennen Ausgang.Loop Out
- 5. Line OUT 3.5mm to RCA Cable
- 6. HDMI OUT


- 7. 3.5mm to DB9 Serial Cable RS232C Serieller Daten Port.
- 8. S/PDIF Line OUT
- Ethernet Anschluß
 Für den Zugriff via HTTP, FTP, NFS,
 Telnet und Samba auf Ihrer Festplatte
 und/oder zum übertragen Ihrer Kanallisten.
 Benötigt auch zum Upgrade der OS mini
 Software.
- 10. USB Anschluß für Externe HDDFestplatte oder USB Speicher per USB Kabel. (Max. 500mA)
- 11. Externe Stromversorgung Anschluß für das Stromkabel (12V / 3A).
- 12. Hauptschalter Power On/Off.

12


Edision OS mini DVB-S2




Edision OS mini DVB-S2 + DVB-S2



Edision OS mini DVB-S2 + DVB-C/T2



Edision OS mini DVB-C/T2



5. Fernbedienung

Schaltet zwischen Normal-Betrieb

und Standby-Modus

< (PREV)

Historyzap Browser Zeichen links vom Textcurser löschen bei Texteingabe

Help

Ruft die Hilfefunktion auf. Das Betribssystem zeigt ihnen dann die wichtigsten Funktion für ihre OS mini

Menü

ruft das Hauptmenü / schließt Menüs

EXIT

beendet/schließt einen aufruf und geht zum übergerordneten Menüpunkt

RADIO - TV

umschalten zwischen RADIO und TV Modus

Farbtasten

Jeder Taste ist eine Spezifische Funktion zugeordnetdie, janach Menü, anders belegt ist. Oft wird auch zwischen langen und kurzem Tastendruck unterschieden

Audio

Hiermit können sie die Toneinstellungen anpassen

PLAY

Startet Timeshift wenn verfügbar

Ruft Sofort Aufnahme Option auf



Zifferntaste (0-9)

Zur Direktwahl von Sendern und zur Eingabe von Zeichen bei Textfeldern Bei Aufnahmewiedergabe kann mit den Tasten 1/4/7 zurück und mit den Tasten 3/6/9 vorwärts gesprungen werden. Mit der Taste 0 springen sie beim Fernsehen zwischen den letzten beiden Sendern

> (NEXT)

Historyzap Browser Zeichen rechts vom Textcurser löschen bei Texteingabe

TIMER

zeigt ihnen die Übersicht über ihre Programmierten Aufnahmen

INFO

Zeigt ihnen detailierte Sendungsinformation wenn vom Sender verfügbar

EPG

Zeigt ihnen Elektronische Programminformation wenn vom Sender verfügbar

Stumm / Mute Schaltet die Lautstärke aus

Ruft den Teletext auf in Texteingabefeldern können Sie mit der Teletext Taste eine Tastatur aufrufen

SUBTITLE


ruft Untertitel auf wenn verfügbar

1.

II. Montage

Dieses Kapitel zeigt Ihnen den gesamten Installationsprozess. Bitte lesen Sie jeden Abschnitt sorgfältig, um sicherzustellen, dass das System ordnungsgemäß funktioniert.

1. Anschluss Möglichkeiten von TV, Audio, Antenne



2. Anschluss Ihres Fernsehgeräts an den OS mini


Es gibt verschiedene Arten von Verbindungen, aber beachten Sie bitte die unten angegebene Reihenfolge, für die bestmögliche Bildqualität.

- 1. HDMl-Anschluss
- 2. Composite Video + Stereo Audio Out (3.5mm)
- Anschluß mit einem HDMl-Kabel:
 Wenn Sie einen HD-Fernseher haben, sollten Sie ein HDMl-Kabel für die besten Ergebnisse verwenden.
 Stecken Sie das HDMl-Kabel an den Anschluss mit der Bezeichnung "HDMI" auf der Rückseite des Receivers und das andere Ende an den Fernseher HDMl-Eingang.
- Verwenden eines Composite Video + Stereo Audio Out (3.5mm):
 Schließen Sie das Composite Video an die entsprechenden Cinch-Buchsen am Receiver sowie an Ihren TV oder AV-Receiver.


3. Verbinden der Hi-Fi Anlage mit dem OS mini (optional)

- Verbinden Sie das Audio. Cinch-Kabel mit dem entsprechenden Eingang ihres externen Audiosystems und verbinden Sie das andere Ende mit dem Composite Video Ausgangs ihrer OS mini
- Wenn Sie digitale Audiogeräte haben, können Sie am OS mini den S/PDIF-Anschluss nutzen.
 - Stecken Sie das entsprechende Kabel an den S/PDIF-Anschluss Ihrer OS mini und verbinden Sie dann das andere End emir ihrem digitalen Audiogerät

Verbinden der Sat-Antenne bzw. DVB-C oder DVB-T mit dem OS mini




Schließen Sie das Sat-Kabel an den LNB IN Eingang an. Die Einstellungen der Verbindung müssen später im Antennenanschluss Menü bzw. Dem Erstinstallationsassistenten eingetragen werden.



Schließen Sie die Sat-Kabel an die entsprechenden Satelliten Eingänge LNB IN und/oder LNB 2 IN an. Die Einstellungen der Verbindung müssen später im Antennenanschluss Menü bzw. Dem Erstinstallationsassistenten eingetragen werden.



Schließen Sie das Sat-Kabel an den LNB IN Eingang an. Schließen Sie das DVB-C oder DVB-T Kabel an den ANTENNA IN Eingang an. Die Einstellungen der Verbindung müssen später im Antennenanschluss Menü bzw. Dem Erstinstallationsassistenten eingetragen werden.



Schließen Sie das DVB-C oder DVB-T Kabel an den ANTENNA IN Eingang an. Die Einstellungen der Verbindung müssen später im Antennenanschluss Menü bzw. Dem Erstinstallationsassistenten eingetragen werden.

III. Start Assistent

Beim ersten Einschalten des OS mini nach dem Kauf wird Sie ein Installationsassistent Schritt für Schritt durch die verschiedenen Einstellungen begleiten.

(dieser Assistent kann auch jederzeit wiederholt werden)

HINWEIS: Taste OK zur Bestätigung und mit dem nächsten Schritt wird fortgefahren, EXIT Taste um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

1. Videoausgang Auswahl

Es werden verschiedene Video-Ausgabe-Modi für ca. 10 Sekunden angezeigt, nachdem Sie alles verbunden und Ihren OS mini eingeschaltet haben. Sobald Sie ein klares Bild auf Ihrem TV-Bildschirm sehen drücken Sie die OK-Taste um es auszuwählen. Wenn Sie eine andere Ausgabe als die ausgewählte bevorzugen können Sie mit den Navigations-Tasten nach oben I unten und mit der OK-Taste bestätigen.

Sie können aus den folgenden Video-Ausgangs Optionen wählen:



- 1. HDMI: Über ein HDMI-Kabel.
- 2. YPbPr (YUV): über ein Component-Kabel.

Wählen Sie die gewünschte Option mit der Navigationstasten Auf / Ab. Drücken Sie die OK-Taste zum aktivieren. Sie springen dann zum nächsten Schritt.



Sie können nun den Videomodus wählen. Die möglichen Optionen hängen stark vom Videoausgangsmodus die Sie im vorherigen Schritt ausgewählt haben ab. Wählen Sie die gewünschte Option mit der Navigationstasten Auf I Ab. Drücken Sie die OK-Taste zum Bestätigen. Sie springen nun in den nächsten Schritt.



2. Sprachauswahl



Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Navigations Tasten AUF/AB. Drücken Sie die OK Taste zur Aktivierung Ihrer Sprache.
Im nächsten Schritt werden Sie gefragt ob die anderen Sprachen gelöscht warden sollen, wenn Sie das bejahen können Sie nur mehr englisch und die gewählte Sprache als Menüsprache verwenden

3. Konfiguration des Satelliten-Anschluss



Der Start-Assistant führt Sie durch die Grundeinstellungen Ihres OS mini.

Drücken Sie die OK-Taste auf Ihrer Fernbedienung um zum nächsten Schritt zu gelangen. Sie werden gefragt, ob Sie die Grundeinstellungen jetzt vorgenommen warden sollen oder später, wenn Sie wollen könne Sie den Assistenten auch beenden.

Mit den Navigationstasten wählen Sie die gewünschte Option, durch drücken der OK. Taste aktivieren sie die Auswahl.

Wenn Sie nur ein Kabel zur OS mini führen dann schließen sie dieses an den 2 Tunereingang an

A. Konfigurieren des Tuner A



Mit der Links / Rechts Taste können Sie eine der folgenden Konfigurations Modi wählen

- Nichts konfiguriert
- Einfach: Wenn Sie einen Multiswitch verwenden müssen sie auch bei nur einem Sateliten DiSEqC anschalten
- Gleich: Modus um die gleiche Konfiguration wie die von Tuner B verwenden
- Advanced: für eine erweiterte Benutzer-Konfiguration

Wenn Sie "Einfache" Konfiguration-Modus wählen stehen Ihnen fünf Modi für die Satelliten-Kabel-Verbindung zwischen LNB und Ihrem OS mini wie folgt zur Verfügung

- Einzeln
 - Diese Option wird verwendet um einen einzelnen Satelliten mit einem einzelnen LNB zu empfangen. Das Kabel wird vom LNB direkt mit dem OS mini verbunden.

 Wann Sie nur einen Satelliten ampfangen und trotzdem einen Multischelter verwenden stellen sie den Punktionen und trotzdem einen Multischelter verwenden stellen sie den Punktionen und trotzdem einen Multischelter verwenden stellen sie den Punktionen und trotzdem einen Multischelter verwenden stellen sie den Punktionen und trotzdem einem Multischelter verwenden stellen sie den Punktionen und trotzdem einem Multischelter verwenden stellen sie den Punktionen und trotzdem einem Multischelter verwenden stellen sie den Punktionen und trotzdem einem Multischelter verwenden stellen sie den Punktionen und trotzdem einem Multischelter verwenden stellen sie den Punktionen und trotzdem einem Multischelter verwenden stellen sie den Punktionen und trotzdem einem Multischelter verwenden stellen sie den Punktionen und trotzdem einem Multischelter verwenden stellen sie den Punktionen und trotzdem einem Multischelter verwenden stellen sie den Punktionen und trotzdem einem Multischelter verwenden stellen sie den Punktionen und trotzdem einem Multischelter verwenden stellen sie den Punktionen und trotzdem einem Multischelter verwenden stellen sie den Punktionen und trotzdem einem Multischelter verwenden stellen sie den Punktionen und trotzdem einem Multischelter verwenden stellen sie den Punktionen und trotzdem einem Multischelter verwenden stellen sie den Punktionen und trotzdem einem Multischelter verwenden stellen sie den Punktionen und trotzdem einem e
 - Wenn Sie nur einen Satelliten empfangen und trotzdem einen Multischalter verwenden stellen sie den Punkt DiSEqC an
- Toneburst A / B
 Diese Option wird verwendet wenn Sie zwei Satelliten mit einem Toneburst Schalter betreiben möchten
- DiSEqC A / B
 Diese Option ermöglicht es Ihnen zwei Satelliten an Port A und B zu konfigurieren
- DiSEqC A / B /C / D
 Diese Option ermöglicht es Ihnen vier Satelliten an Port A, B, C und D zu konfigurieren
- Stellungsregler
 Diese Option wird verwendet wenn Sie eine motorisierte Satellitenantenne verwenden

B. Konfigurieren des Tuner B

Wenn Sie nur ein Kabel zur OS mini führen dann schließen sie dieses an diesen Tunereingang an

Dieser Schritt ist für die Konfiguration des Tuner B (LNB 2 Input). Der Prozess ist derselbe wie für Tuner A. Für weitere Informationen verweisen wir auf den oben unter "Konfigurieren des Tuner A" verfügbaren Abschnitt.

4. Service Scan



Abhängig von Ihrer Konfiguration im Menü Tuner im vorherigen Schritt, hier warden Sie aufgefordert einen Kanalsuchlauf durchzuführen. Detailierte Informationen über die Kanalsuche können Sie im Kapitel 2-1-3 Automatischer Suchlauf finden

Parental Control (Jugendschutz)

Hier können Sie wählen, ob der Jugendschutz aktiviert werden soll oder nicht. Wenn Sie

die Taste OK drücken, werden Sie aufgefordert, eine PIN-Nummer einzugeben. (Standart: 0000)



5. Netzwerk



Der Netzwerk Assistent hilft Ihnen bei der Einrichtung Ihres Netzwerks vom OS mini. Drücken Sie die OK-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um die Konfiguration zu starten. Normalerweise ist die Standard-Einstellung (DHCP verwenden) diese sollte funktionieren, wenn Sie den OS mini mit einem Internet-Router angeschlossen haben. Der OS mini holt sich dann alle erforderlichen Daten vom ihrem Router damit Sie ungestört Zugang zu Internet haben. Drücken Sie die OK-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um das neue Netzwerk-Gerät zu aktivieren.



Sie sehen diesen Bildschirm, wenn die Aktivierung erfolgreich war. Andernfalls erhalten Sie die Chance, es noch einmal zu versuchen.

IV. Grundlegende Bedienung

1.OS mini Ausschalten

Benutzen Sie die Power Taste um Ihren OS mini ein und auszuschalten bzw. das Ausschaltmenü anzeigen zu lassen.



Menü->Einstellungen->System->Tastenbelegung Einstellen Hier können Sie festlegen was die Fernbedienung bei langembzw. kurzem Druck der Power-Taste machen soll

- Standby
- Direkt herunterfahren
- Ausschaltmenü anzeigen

Drücken Sie die Power Taste ca. 3 Sekunden um einen langen Tastendruck auszuführen

- Standby
 In diesem Modus ist das System nicht komplett ausgeschaltet, somit verkürzt dies die Ein- bzw-Ausschaltzeit. (ca. 3 Sekunden)
- Direkt herunterfahren
 Mit dieser Funktion wird ihre OS mini in den sogenannten deep Standby geschalten, der Stromverbrauch
 beträgt hier weniger als 0,5 Watt benötigt aber länger (ca. 45 Sekunden) bis der Receiver wieder angeschalten
 ist.
- Ausschalt Menü anzeigen
 - o Ausschalten: schaltet Ihren OS mini aus
 - o Standby: schaltet Ihren OS mini in den Standby-Modus
 - Neustart: Ihr OS mini wird neu gestartet
 - o GUI neu starten: Führt einen Neustart der Benutzeroberfläche aus
- Das Ausschaltmenü können Sie auch über das Standby / Restart Menü aufrufen. Navigieren Sie zu der gewünschten Option und bestätigen Sie mit der OK-Taste Ihre Auswahl.



Drücken Sie die Auf / Ab Taste auf Ihrer OS mini Fernbedienung damit gelangen Sie zum vorigen oder nächsten Service. Durch Drücken der 0 können Sie zwischen den letzten beiden gesehenen Programmen springen. Durch drücken der < oder > Taste auf Ihrer Fernbedienung rufen die den sogenannten History Zap Browser auf der ihnen eine Liste der zuletzt gesehenen Programme inkl. gerade laufendem Programm in der Reihenfolge des Aufrufs seit dem letzten GUI Neustart anzeigt. Sie können den gewünschten Sender mit OK wählen

3. Kanal umschalten

Der OS mini bietet verschiedene Zapping (Zap = Schalten) Methoden.

Sie können den aktuellen Kanal durch Drücken der folgenden Tasten umschalten



- Auf / Ab
 Wenn Sie die Tasten Auf/Ab benutzen erscheint die
 Senderliste. Durch erneutes drücken der Auf/Ab Taste
 können sie den gewünschten Kanal in der Senderlist
 anwählen und durch drücken von OK selektieren.
- Rechts / Links / Ende spingt Seitenweise bzw. ans Ende der Liste
- Exit verlassen der Senderliste

CH+ / -

Mit den CH+/- Tasten auf der Fernbedienung oder direkt an der OS mini springen Sie direkt zum nächsten Kanal in der aktuellen Favoriten Liste

- Nummern Tasten
 Geben Sie die Kanalnummer ein um direkt zum gewünschten Sender zu springen
- Hinweis:

Wenn das Bild Schwarz bleibt obwohl Sie einen Kanal gewechselt haben kann es sein das der Kanal verschlüsselt ist. Das ist erkennbar am Karten oder Schlüssel symbol in der Infoleiste. Stellen Sie sicher das sie eine gültige Smartcard benutzen

4. Regeln der Lautstärke



Die Volume + / - Tasten regeln die Lautstärke ihrer OS mini

Wenn Sie den Ton digital ausgeben stellen sie die Lautstärke auf 100% und regeln sie Lautstärke über ihre Soundanlage um die volle Qualität zu erhalten



Durch drücken der MUTE-Taste wird der OS mini stumm geschalten. Ein gekreuztes Lautsprecher Symbol wird auf dem Bildschirm angezeigt.

5. TV / Radio Umschaltung

Durch drücken der TV / Radio Taste aktivieren bzw. wechseln Sie den TV oder Radio Modus

6. Program Information (Infobar)

Die Infobar erscheint und verschwindet durch einmaliges drücken der OK-Taste, wenn kein Menü auf Ihrem TV angezeigt wird oder wenn sie den Kanal wechseln. Der Infobar zeigt alle notwendigen Informationen über den gewählten Kanal und kann je nach Skin anders aussehen und andere Informationen zeigen.

Wie alle Abbildungen des Handbuchs ist auch das Infobar Beispiel mit dem MyMetrixLite Skin aus dem OpenATV Image



- 1. Die aktuelle Uhrzeit
- 2. Picon (Sender Logo)
- 3. Das aktuelle Datum
- 4. Der Name der aktuellen Kanals
- 5. Die länge dea aktuellen Programms als Zeitleiste (Timeline)
- 6. Systeminformationen
- 7. CAS. Wird hervorgehoben sobald ein Sender verschlüsselt ist
- 8. Dolby: Wird hervorgehoben solbald das Programm in Dolby Digital ausgestrahlt wird
- 9. Teletext: Wird hervorgehoben wenn vom Sender Teletext gesendet Wird
- 10. 16:9: Wird hervorgehoben wenn eine Sendung im 16:9 Format ausgestraht wird
- 11. Tuner AB. Zeigt den Tuner an der gerade für den aktuellen Kanal verwendet wird
- 12. REC: Leuchtet rot wenn eine Aufnahme stattfindet oder zB EPGRefresh lauft
- 13. Video Größe der aktuellen Sendung
- 14. SNR (Signal to Noise Ratio): Empfangsstärke des Senders
- 15. Der aktuelle Satellit
- 16. Die Informationen zum folgenden Programm

7. Ändern der Audiospur



- Drücken Sie die Audio Taste. Auf/Ab Tasten wählen Sie die Tonspur
- Menü: erweiterte Einstellungen für Profis
- Rot Wechseln Sie zwischen AC3 an/aus
- Gelb Wechseln Sie Untertitel



Sie können die Untertitel des aktuellen Programms, wenn dieses solche anbietet, anzeigen. Drücken die Subtitle Taste auf der Fernbedienung um das Untertitel Auswahlmenü aufzurufen. Aktuell verfügbare Untertitel werden angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Untertitel mit Auf / Ab und aktivieren Sie diesen mit OK

8. Untertitel

9. Zoom

Um die Bildschirmdarstellung zu vergrößern bzw. zu verkleinern

10. Teletext

Sie rufen Teletext Informationen durch drücken der TELETEXT Taste auf.

Es kann einige Zeit dauern bis alle Informationen geladen sind



Sie können durch die Videotext-Seiten mithilfe der Auf/Ab Tasten blättern. Sie können die gewünschte Seitenzahl auch direct mithilfe der Nummerntasten eingeben

- CH+ vergrößert die Schrift und
- CH wechselt zwischen den Anschichten vom Teletext





Teletext Kofigurationsmenü

Wenn die Teletext Seite 100 gezeigt wird können Sie durch drücken der Menü Taste die Teletext-Konfiguration aufrufen

Durch drücken der OK Taste wird der Auswahl-Modus aktiviert und die erste Zahl ausgewählt mit den Auf/Ab Tasten können Sie die nächste Zahl wählen, das ist besonders auf Inhaltsverzeichnis Seiten praktisch

Teletext-Auswahl



Wählen Sie die Option "Suche" und drücken Sie die OKTaste auf der Suche nach Informationen über andere
Teletext-Services. Nach beendigung des Suchlaufs können
Sie mit rechts Links den Teletext wählen den Sie angezeigt
bekommen möchten und mit OK dann starten. Diese
Option ist nur verfügbar wenn der Sender das unterstützt.
Im Beispiel Links sehen Sie 3Sat HD und die Möglichkeit
ZDF Info HD Teletext zu aktivieren


11. Kanalliste

Durch drücken der Auf/Ab Taste auf der Fernbedienung kommen Sie in die Kanalliste



Vier Filter stehen zur Verfügung um Ihnen bei der Verwaltung der Sender zu helfen

- Rot: Zeigt ihnen alle Sender an die verfügbar sind
- Grün: Zeigt ihnen eine Liste der für Sie verfügbaren Satelitten Hier wird dann jeweils pro Satellit nach Kananl, Anbieter und Neu gelistet



- Gelb: Listet die Anbieter der Sender auf
- Blau: Zeigt die Übersicht der Favoritenliste

Transponder Informationen

Nach Drücken der Menütaste über einem Sender in der Kanalliste können Sie "Transponder-Info anzeigen" durch drücken von OK auswählen

Kanal schützen


Wenn sie unter Menü->Einstellungen->Jugendschutz den Jugendschutz aktiviert haben können Sie in der Kanalliste nach drücken der Menütaste "elterlichen Schutz hinzufügen" wählen und durch drücken von OK aktivieren

Entfernen ausgewählter Satelliten

Durch drücken von grün in der Kanalliste gelangen Sie in die Satelliten Liste. Drücken Sie über dem zu löschenden Satelliten die Menütaste und wählen Sie "Entferne gewählten Satellit" aus dem Menü und bestätigen Sie ihre auswahl mit OK

Bouquet hinzufügen

Drücken Sie in der Kanalliste blau um in die Bouquet Ansicht zu wechseln. Durch drücken der Menütaste und wählen von "Bouquet einfügen" im Menü können Sie ein neuen Bouquet einfügen und Benennen.




Mithilfe der Nummerntasten auf der Fernbedienung können Sie einen Namen vergeben. Die entsprechenden Buchstaben stehen auf den Tasten. Mit OK legen Sie das neue Bouquet an

Sender zu Favoriten hinzufügen

Sie können in jeder Kanalliste durch drücken der Menü Taste den Menüpunkt "Programm zu Bouquet hinzufügen" wählen. Nach drücken von OK kommt der Auswahl Bildschirm wo Sie wählen können in welches Bouquet der Sender eingefügt werden soll. Der neue Sender befindet sich nach dem einfügen am Ende des Bouquetes

Entfernen mehrerer Sender aus Bouquet



- In der Kanalliste des gewünschte Bouquets wählen über einem Sender den Menüpunkt "Bouquet editieren aktivieren"
- Nun öffnet sich der Bouquet-Editor und alle Sender sind grün hervorgehoben
- Navigieren Sie nun durch die Senderliste und entfernen Sie Sender die sie nicht im Bouquet haben wollen mit OK
- Sobald Sie alle Sender die Sie entfernen wollen aus der Auswahl entfernt haben (nicht grün hinterlegt) drücken Sie die Menü-Taste und wählen Bouquet editieren beenden
- Die Sender wurden aus ihren Bouquet entfernt





Program aus Favoriten entfernen

Sie können in Favoritenliste über dem Sender den Sie entfernen wollen die Menü Taste drücken und mit der Abwärts Taste den Menüeintraf "Eintrag entfernen" wählen und mit OK löschen. Es erfolgt keine weitere Nachfrage


Verschieben eines Kanals in einem Favoritenordner

- In der Favoritenliste wählen sie Menü und da den Eintrag "Verschiebemodus aktivieren"
- Wählen Sie mit der Auf / Ab Taste den Sender den sie verschieben wollen und drücken Sie OK um ihn zu markieren
- Drücken sie nun die Auf / Ab Taste und drücken Sie erneut OK wenn der Sender an der gewünschten Position ist.
- Wiederholen Sie den Vorgang bis ihr Favoritenordner die von Ihnen gewünschte Senderreihenfolge hat
- Um den Verschiebemodus zu beenden drücken Sie Menü und wählen "Verschiebemodus ausschalten"

Hinzufügen einer Markierung in der Favoritenliste

Sie haben die Möglichkeit innerhalb einer Kanalliste im Favoritenordner eine Markierung zur Verbesserung der Übersichtlichkeit hinzuzufügen

• In der Favoritenliste setzten Sie die Auswahl unter die Position wo der Marker angezeigt werden soll.





- Drücken Sie die Menü Taste und navigieren Sie zum Menüpunkt "Marker hinzufügen"
- Mithilfe der Nummerntasten auf der Fernbedienung können Sie einen Namen vergeben. Die entsprechenden Buchstaben stehen auf den Tasten. Mit OK legen Sie den Namen fest
 - Im Beispiel sehen Sie eine Markierung
 - Verwenden Sie die CH+/- Tasten um zwischen den Markierungen zu springen

12. Elektronischer Programm Führer - EPG

Der EPG zeigt die ausführlichen Programminformationen zu jedem Kanal der diese Informationen über Satelliten sendet. In England wird dieses Signal nur verschlüsselt übertragen, sodaß es auf ihre OS mini nicht ohen zusatzprogramme angezeigt warden kann.

Mit dem EPG haben Sie eine elektronische Programmzeitschrift und können so bequem ihr Programm planen und auch Aufzeichnungen programmieren.

Multi-EPG

Die EPG-Ansicht als Tabelle zeigt das Programm zu jedem Kanal geordnet nach Datum und Uhrzeit



Drücken Sie die EPG oder Info Taste, um in die EPG-Ansicht zu gelangen

Timer hinzufügen



- Durch drücken der grünen Taste haben Sie die Möglichkeit, die gewählte Sendung mit Anfang und Endzeit als Timer zu setzen.
- Drücken Sie die grüne Taste um den Timer zu speichern

EPG-Suche


Durch drücken der blaune Taste haben Sie die Möglichkeit der EPG. Suche für ein Programm




13. Time Shift

Sie können das Live-TV-Programm anhalten, fortsetzen und sogar zurückspulen. Wenn Sie gerade ein Programm sehen und Sie verpassen etwas können Sie zurückspulen und/oder springen. Auch wenn Ihre Aufmerksamkeit auf etwas anderes gelenkt wird, wie zB. ein Telefonat können Sie das live Fernsehprogramm anhalten und später fortsetzten ohne etwas zu verpassen. Wenn Sie dies tun sehen sie nicht mehr das gerade laufende Programm sondern Sie sehen eine zeitversetzte Wiedergabe bei der sie auch zB. Werbeblöcke überspringen können.

- Drücken Sie zum aktivieren die Pause Taste (||) und das laufende Programm wird auf die die interne oder externe Harddisk oder einen USB-Stick aufgezeichnet.
- Sie sehen am Bildschirm ein einen Zeitbalken der ihnen die bereits aufgenommene Dauer anzeigt





Wenn Sie die (Timeshift) Aufnahme beenden und zum Live-TV zurückkehren wollen drücken Sie die Stop Taste



Sie werden nochmals gefragt ob sie Timeshift beenden wollen und was mit dem aufgenommenen passieren soll, hier Sie können die Timeshiftaufnahme auch als Aufnahme speichern

14. Aufnahme


Der OS mini ist ebenfalls ein Personal Video Recorder mit zwei integrierten DVB-S2-Tunern. Die OS mini OS3+ besitzt zusätzlich noch einen DVB-C/T/T2/ Tuner. Sie können mehrere Programme gleichzeitig Aufzeichnen. Es gibt 2 Möglichkeiten diese zu bedienen und Aufnahmen zu verwalten

Sofort-Aufnahme

Durch drücken der Aufnahme Taste () zum Aufnahme Menü zu gelangen



- Aufnahme hinzufügen (aktuelle Sendung) nimmt ab sofort bis zum Ende der laufenden Sendung auf
- Aufnahme hinzufügen (aktuelle Sendung)
 Startet eine Aufnahme bis Sie diese durch erneutes Drücken der Aufnahmetaste wieder beenden.



 Aufnahme hinzufügen (Aufnahmelänge eingeben)
 Hier können Sie die Anzahl der Minuten festlegen nachder die Aufnahme automatisch beendet wird



- Aufnahme hinzufügen (Aufnahmeendzeit eingeben)
 Hier haben Sie die Möglichkeit eine sofortaufnahme zu einem gewissen Datum und Uhrzeit zu beenden
- Nichts Aufnehmen Hiermit beenden Sie die Auswahl ohne Aufnahme

Beenden von Aufnahmen



Drücken Sie die Aufnahme Taste () Tählen Sie "Aufnahme stoppen" und drücken Sie OK-Taste. Es wird ihnen eine Liste mit den gerade laufenden Aufnahmen angezeigt. Wählen Sie die zu stoppende Aufnahme und zum beenden sie diese mit der OK Taste.

Aufnahme durch Timer

Mit Hilfe eines Timers können Sie Sendungen aufzeichnen (wenn eine Festplatte installiert ist). Es gibt zwei Möglichkeiten einen Timer zu programmieren, manuell oder über den EPG. Drücken Sie die Menü und dann Timer um das Timermenü aufzurufen.



Verwenden Sie die Farbtasten um die Funktionen auzurufen

- Rot (Löschen):
 Damit löschen sie den hervorgehobenen Timer
- Grün (Hinzufügen):
 Mit dieser Funktion fügen Sie einen Timer hinzu
- Gelb (Deaktivieren):
 Hiermit deaktivieren Sie einen Timer der zB. via
 Autotimer programmiert wurde
- Blau (Cleanup):
 Diese Option wird verwendet, um die fertigen Timer aus der Timerliste zu entfernen.
- OK (Edit):
 Diese Option wird verwendet, um einen Timer zu bearbeiten.

Der Status eines Timers wird auf der rechten Seite gezeigt:

- WARTEN bedeutet: Timer der noch auf den Zeitpunkt wartet
- Aufzeichnungsmittel: Aufnahme aktiv
- Fertige Timer: Die Aufnahme wurde beendet.
- Das rotes X: zeigt an, dass ein Timer deaktiviert wurde

HINWEIS: Ihr OS mini wird 5 Minuten vor der Aufnahme eingeschaltet, wenn eine Aufnahme starten soll, während der OS mini im Deep-Standby-Modus ist.

Manuelle Programmierung

Drücken Sie die Grüne Taste um einen neuen Timer hinzuzufügen.




- 1. Name: Zeigt den Namen des ausgewählten Programms.
- 2. Beschreibung: Zeigt eine kurze Beschreibung des gewählten Programms.
- 3. Timer-Typ:
 - Wählen Sie Zap für eine Kanalumschaltung.
 - Wählen Sie Aufzeichnung für die Aufnahme.

- 4. Art der Wiederholung:
 - Wählen Sie "Einmal" für eine Aufnahme.
 - Wählen Sie "Wiederholen" für wiederholte Aufnahmen.
- Wiederholen
 - Diese Option ist nur, wenn Sie "Wiederholen" ausgewählt haben. Sie können die Aufnahmen Tag/Woche/Mo-Fr/Benutzerdefiniert einstellen.
- 6. Datum: Zeigt das aktuelle Datum.
- 7. Startzeit: Zeigt die Zeit, wann die Aufnahme oder Zappen beginnt.
- 8. Endzeit: Zeigt die Zeit wann das Ende der Aufnahme oder Zappen ist.
- 9. Channel: Dieser Eintrag ermöglicht es Ihnen, den Kanal zu wechseln. Drücken Sie die Links I Rechts Tasten um einen Kanal auszuwählen. Um zum Timer Eintrag Menü zurückzukehren, drück EXIT.
- 10. Ort: Wählen Sie den Speicherort.
- 11. Nach der Aufnahme: Sie können entscheiden, was nachdem die Aufnahme beendet ist geschiet, indem Sie die "Nach Ereignis"-Option auswählen. Sie können wählen zwischen
 - auto: Ihr OS mini ist dann in dem gleichen Zustand wie vor der Aufnahme
 - nichts zu tun
 - in den Standby-Modus gehen: Ihr OS mini geht dann in den Standby-Modus

Legen Sie die gewünschte Option durch Drücken der Navigationstasten Auf / Ab und Links / Rechts Tasten und drücken Sie die Grüne Taste um den Timer zu speichern

Wiedergabe einer Aufnahme

Wenn ein Programm aufgezeichnet wurde, werden einige Dateien auf der eingebauten Festplatte oder einem externen USB Speichermedium (HDD, USB Stick) gespeichert. Sie können wählen wie Sie eine Aufnahme wiedergeben möchten.



Drücken Sie die List Taste um eine Auflistung ihrer
Aufnahmen zu erhalten. Verwenden Sie die Auf / Ab Tasten
um eine Aufnahme zu markieren und starten Sie die
Wiedergabe mit der OK-Taste
Sie können die Wiedergabe mit der Stop Taste beenden.
Durch drücken der Auf / Ab Taste kommen sie in die
Aufnahmen Liste zurück

Programm Informationen (Infobar)

um detailierte Informationen über die aktuell wiedergegebene Aufnahme zu erhalte drücken Sie die OK-Taste

- 1. Abgelaufene Zeit
- 2. Zeitleiste
- 3. Titel der Aufnahme
- 4. Aktuelle Zeit 5. Verbleibende Zeit



Zeitraffer

Mit den FR/FF-Tasten können Sie schnell vorwärts oder zurückspulen.

- Forward (Fast Forward Taste): 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x, 128x
- Back (Rewind-Taste): 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x, 128x

Jeder Druck auf die Taste erhöht die Geschwindigkeit um einen Schritt.

Pause

Drücken der Timeshift (II)-Taste, um die Wiedergabe anzuhalten.

Für die erneute Wiedergabe drücken Sie die Play-Taste.

Aufgenommene Dateien

Wenn Sie eine aufgenommene Datei löschen möchten, drücken Sie die MENU Taste, während die aufgezeichnete Datei abspielt. Wählen Sie "Löschen" und bestätigen Sie mit OK zum löschen.

In diesem Menü haben Sie außerdem verschiedene Optionen zum Verschieben, Umbenennen und Kopieren der aufgenommenen Dateien



- Löschen
- Bewegen
- Copy
- Setzen Sie die Wiedergabe Position
- Umbenennen
- Starten Sie offline decodieren
- **Cutlist Editor**
- Lesezeichen hinzufügen
- Verzeichnis erstellen
- Netzwerk
- Einstellungen

Media Player

Der OS mini ist wirklich ein Multimedia-Receiver der in der Lage ist Medieninhalte aller Art abzuspielen. Unter verwendung des Media Players, können Sie Musik-, Foto- und Video-Inhalte von der internen Festplatte und / oder einem eingesteckten USB-Stick genießen.

Wenn Sie den Media Player öffnen, wird der folgendes erscheinen.



gehen Sie in ein beliebiges Verzeichnis auf der Festplatte oder USB-Stick.

Wählen Sie eine Datei, zum abspielen, und drücken Sie OK.

* Unterstützte Formate sind hauptsächlich JPG, MP3, AVI, usw.

Auf die gleiche Weise können Sie die aufgenommenen Dateien abspielen die auf der Festplatte oder einem USB-Stick gespeichert sind.

Erweiterungen




Die OS mini OS1plus ist mit einem 10/100 Mbps, die OS2plaus mit einem 10/100/1000 Mbps Ethernet Port (RJ 45 Anschluss) ausgestattet.

Es wird empfohlen diese Netzwerkfunktionalität zu verwenden um die Erweiterungen in vollem Umfang nutzen zu können.

PowerTimers

Mit dem PowerTimer können Sie den OS mini Zeit- und Ereignissgesteuert ausschalten oder in den Standby-Modus versetzen.

Drücken Sie die Taste Menü -> Timer -> PowerTimer -> grün zum Hinzufügen eines Timer-Eintrags



19-1. Aufwachen

Legen Sie fest wann die Optimus automatisch aufwachen soll. Sie könne festlegen ob das einmalig oder wiederholend passieren soll

19-2. Aufwachen und in den Standby gehen

Legen Sie fest wann die Optimus automatisch aufwachen soll. Sie könne festlegen ob das einmalig oder wiederholend passieren soll.

19-3. Auto Standby

Schickt die Box nach unter Ausschalt-Zeit angegebenen Anzahl von Minuten in den Standby.

19-4. Auto Deepstandby

Schaltet die Box nach einer einstellbaren Zeit aus.

V. System Konfiguration

Der OS mini ist ein sehr anspruchsvolles entwickeltes Gerät, um Benutzern eine Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten im System so detailliert wie möglich zu bieten. Sie können die Feinabstimmung Ihres OS mini nach Ihrem Geschmack anpassen. Dieses Kapitel wird Sie durch das gesamte Menü der System-Konfiguration führen.

1. Hauptmenü

Das Hauptmenü des OS mini besteht aus den folgenden Untermenüs



Media player

Aktiviert den Mediaplayer des OS mini. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Seite 39.

Timer

Bitte auf die Seite 36 beziehen.

Informationen

Hier können Sie die Hardware oder Software Ihres System überprüfen, und bekommen sehr detaillierte Informationen zu bestimmten Diensten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Seite 63.

Plugins

Aktiviert den Plugin Browser des OS mini. Mit diesem Browser können Sie auf verschienden Seiten eine Vielzahl von neuen Plug-Ins herunterzuladen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Seite 40.

Setup

Bietet alle Systemeinstellungen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Seite 41~62.

Standby / Neustart

Bietet Optionen für Power On/Off und Sleep-Timer. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Seite 25

2. Einstellungen

Das Einstellungen-Menü besteht aus folgenden Untermenüs



- 1. System
- 2. Kanalsuchlauf
- 3. Common Interface
- 4. Lautstärkeanpassung
- 5. Jugendschutz
- 6. Werkseinstellungen
- 7. Software Management

2.1 Sendersuche

Hier stellen Sie den Tuner Ihres OS mini ein und führen einen automatischen oder manuellen Sendersuchlauf aus.



2.1.1 Tuner-Konfiguration

Wenn Sie den Erstinstallation Prozess durchlaufen haben (auf den Seiten 22 ~ 23 beschrieben), und der Tuner A und B bereits konfiguriert sind. Können Sie hier die Informationen von jedem Tuner und den Satelliten sehen.

2.1.2 Standard Kanalliste

In diesem Menüpunkt gibt es Service-Listen für bestimmte Satelliten, zum Beispiel für Motorisierte oder Starre Sat-Anlagen (Astra und Hotbird), Sie können vordefinierte Listen installieren.





Wenn Standard-Service-Listen nicht verfügbar sind, können Sie den Service-Scan automatisch oder manuell ausführen.

2.1.3. Automatischer Scan

Der einfachste Weg nach Sendern zu scannen ist der Automatische Suchlauf.

Im automatischen Suchlauf, gibt es zwei Möglichkeiten, vor der Suche zu wählen.

Vor der Suche löschen


Ja wird verwendet, wenn Sie die vorhandene Kanalliste löschen wollen, bevor der automatische Suchlauf starte. Wenn Sie die vorhandene Liste beibehalten möchten, wählen Sie Nein 41

Scan Tuner A (DVB-S2) (oder zusammen mit Tuner B)

Wenn Tuner A und B für die gleiche(n) Satelliten konfiguriert sind erscheint Tuner A. Wenn nicht, werden beide Tuner A und B erscheinen, und Sie werden gefragt welchen Sie scannen möchten. Drücken Sie OK um den Suchlauf zu starten. Dies wird einige Minuten dauern. Während des Suchlaufs, sehen Sie den Fortschrittsbalken und die neu gefundenen Sender darunter.

2.1.4. Manueller Suchlauf

Wenn Sie sich schon auskennen, können sie auch exakte Einstellung die für die manuelle Suche von Sendern erforderlich sind konfigurieren.





• Tuner

Sie müssen sich entscheiden, welcher Tuner Sie zum manuellen Suchlauf verwenden möchten.

•System

Hier haben Sie zwei Möglichkeiten zwischen DVB-S (SD) und DVB-S2 (HD).

• Häufigkeit

Sie müssen die genaue Frequenz des Transponders, den Sie scannen möchten eingeben.

Symbol Rate

Sie müssen die genaue Symbolrate des Transponders, den Sie scannen möchten eingeben.

• Polarität

Hier haben Sie Möglichkeiten für Horizontal, Vertikal, Zirkular Links und Rechts Zirkular. Sie benötigen diese, für die Polarität des Transponders, den Sie scannen möchten.

• FEC (Forward Error Correction)

Sie müssen den genauen Wert FEC des Transponders kennen, den Sie scannen möchten.

Modulation

Hier haben Sie zwei Optionen für QPSK (SD) und 8PSK (HD).

• Netzwerk-Scan

Hier haben Sie zwei Optionen JA / NEIN. Nein wird verwendet, um den Transponder (TP) auf den Grund Daten zu scannen. JA wird verwendet, um den TP nicht nur auf die bestehenden TP-Daten zu scannen, sondern auch mit neuen TP-Daten, wenn es TP Daten neu vom TP gibt. Natürlich, JA dauert länger aber es ergibt ein besseres Suchergebnis.

• Vor der Suche löschen

JA wird verwendet, wenn Sie die vorhandene Kanallisten löschen, bevor Sie den automatischen Suchlauf starten. Wenn Sie die vorhandenen Listen behalten möchten, wählen Sie NEIN.

• Nur Free to Air Suchlauf

Hier haben Sie zwei Optionen JA / NEIN. Wenn Sie nur Free to Air Sender suchen wollen ohne Verschlüsselung, wählen Sie JA. Andernfalls wählen Sie NEIN, um alle FTA und CAS Kanäle suchen.

Drücken Sie auf OK, um den manuellen Suchlauf zu starten. Dies wird einige Minuten dauern. Während des Suchlaufs, sehen Sie den Fortschrittsbalken und die neu gefundenen Sender darunter.

2.2.5 Festplatte

• Festplatte Setup

In diesem Menü können Sie die Zeit festlegen, die Sie wollen, dass die Festplatte in den Ruhezustand geht. Drücken Sie einfach auf die linke oder rechte Pfeiltaste auf Ihrer Fernbedienung, um die Zeit zu ändern. Sobald Sie die gewünschte Einstellung haben drücken Sie die OK-Taste oder die grüne Taste.

Initialisierung

- 1. Navigieren Sie zu der gewünschten HDD und drücken Sie die OK-Taste.
- 2. Wenn Sie eine andere Festplatte installiert haben, wird diese Option von dem abgebildeten Bild abweichen!
- 3. Durch Drücken der roten Taste initialisieren (formatieren) Sie die Festplatte.
- 4. Nachdem Sie die Sicherheitsabfrage bestätigen haben beginnt die Initialisierung.



! WARNUNG! Alle gespeicherten Daten auf der Festplatte gehen verloren.

• Fliesystem prüfen

Wenn Sie Fehler mit der Festplatte haben, kann versucht werden alle gefundenen Fehler zu beheben.

- 1. Navigieren Sie zur gewünschten HDD und drücken Sie die OK-Taste.
- 2. Durch Drücken der roten Taste wird das Dateisystem überprüft.
- ! WARNUNG! dies dauert eine Ewigkeit, also nicht Rebooten / Neustarten, während der Überprüfung!

2.2.6. Netzwerk



Zum Stoppen und Starten bestimmter Netzwerk-Features. Die Funktionen, die Sie stoppen / starten können sind: FTP, NFS, VPN, Samba und etc..Der OS mini wird mit einem Standard 10/100/1000Mbps Ethernet Anschluss (RJ 45-Stecker) geliefert. Es wird empfohlen, diese Netzwerkfunktionalität zu verwenden um den OS mini sowie Enigma2 in vollem Umfang genießen zu können.

• Adapter-Einstellungen

Nutzung der Schnittstelle

"ja" wird benötigt, um die Ethernet Schnittstelle zu aktivieren.


Wenn Sie diese Option auf "Nein" gestellt ist, wird die Ethernet Schnittstelle nicht aktiviert.

- Verwenden Sie DHCP

"JA" wird benötigt, um das DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) zu verwenden. Wenn Sie diese Option auf "JA" gestellt haben, wird es automatisch die richtige IP-Adresse einstellen. Verwenden Sie "NEIN", wenn Sie eine bestimmte "feste" IP-Adresse verwenden möchten. In diesem Fall müssen Sie die richtigen Angaben in jedem Feld eingeben.

• Manuelles Einstellen einer IP-Adresse

Diese Einstellungen werden nur benötigt, wenn Sie "Nein" gewählt haben in der "DHCP" Option.



IP-Adresse

Sie können dem OS mini eine beliebige IP-Adresse zuweisen. Die einzige die nicht verwendet werden sollte ist 192.168.1.1, da sie in der Regel für Ihren Internet-Router reserviert ist.

Free IP-Adressen sind in der Regel:


192.168.1.2 - 192.168.1.254

- Netmask: in der Regel 255.255.255.0
- Benutzen Sie einen Gateway

Setzen Sie diese Option auf "ja" und geben Sie die IP-Adresse des PC oder Router von Ihrem Netzwerk ein mit dem eine Internet-Anbindung besteht. Normalerweise ist dies: 192.168.1.1 Um die Einstellungen zu speichern und das Netzwerk zu aktivieren, drücken Sie die OK-Taste.

Nameserver-Einstellung

Hinweis: Wenn Sie die "DHCP" auf "ja" gesetzt haben wird alles automatisch eingestellt.



- Nameserver

Geben Sie vom DNS-Server die IP-Adresse Ihres LAN an. DNS wird verwendet, um einen Domain- Namen in eine IP-Adresse zu übersetzen.

Normalerweise, wenn der Typ LAN gesetzt ist, gibt es keine Notwendigkeit für einen DNS-Eintrag. Wenn der OS mini mit dem Internet über einen Router verbunden ist, geben Sie die IP-Adresse des Routers hier ein.

Drücken Sie die Grüne Taste um einen Nameserver zu speichern und die Gelbe Taste um einen Nameserver hinzuzuzufügen.

• Netzwerk-Test



Der Netzwerk-Test hilft Ihnen dabei, mögliche Fehlerquellen in Ihrer Netzwerk-Konfiguration zu finden. Drücken Sie die Grüne Taste um den Test zu starten oder zu wiederholen. Drücken Sie die Taste Gelb zum abbrechen des Tests. Sobald der Test abgeschlossen ist können Sie weitere Informationen und Hilfe zu jedem Unterpunkt des Tests sehen. Verwenden Sie die Navigationstasten


Auf / Ab zur Auswahl und drücken Sie die OK Taste.

• Starten Sie die Netzwerkdienste

: Startet die Netzwerk-Konfiguration Ihres OS mini.

Network Wizard

Der Netzwerk-Assistent wird Sie per Setup unterstützen das Netzwerk einzustellen.






• Netzwerk-Browser




Der OS mini kann auch andere Geräte im Netzwerk finden. Sowie das anzeigen von Multimedia-Content-Sharing Geräten.

- Wählen Sie Netzwerk-Browser, und drücken Sie die OK-Taste.
- 2. Ihr OS mini wird dann Ihr Lokales Netzwerk scannen und jeden PC oder Geräte das zur Verfügung steht anzeigen.
- 3. Um sicherzustellen, dass andere Geräte den OS mini entdecken, ermöglichen Sie den zugriff per Samba-Server.
- 4. Nach Abschluss des Netzwerk-Scan, werden alle verfügbaren Geräte sichtbar sein.
- 5. Drücken Sie auf OK, um auf ein Medium zuzugreifen.









2.2.7. Eingabegeräte



Drücken Sie auf OK, um die Einstellungen der Fernbedienung zu bearbeiten (Wiederholung und Delay-Einstellungen).

2.2.8. Display Setup

Das 12-stellige VFD-Display befindet sich auf der Vorderseite des OS mini. Dieses Display zeigt verschiedene Informationen wie das aktuelle Menü-, Kanal-, HD-Symbol, und so weiter. Sie können die Helligkeit des Displays über dieses Menü einstellen.



• Helligkeit (Normal)

Sie können die Helligkeit des VFD-Display mit den Links / Rechts Tasten ändern.

Standby

Sie können die Helligkeit des VFD-Display mit den Links / Rechts Tasten ändern.

2.2.9. Keyboard Menü

In diesem Menüpunkt können Sie festlegen, welche Art von Tastatur, Sie verwenden möchten.

2.2.10. Aufnahme Pfade


Konfigurieren Sie Ihre Aufnahme Pfade.

Durch die Verwendung von "nur" ein Speichergerät, ist keine Änderung nötig.

• Wie ändere ich die Standard-Pfade für Aufnahmen?



1. Öffnen Sie das Aufnahme Pfad Menü.



2. Wählen Sie den Menüpunkt Filmlisten Verzeichniss und drücken Sie die OK-Taste.

2.2.11. Sprachwahl



Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Navigationstasten Auf / Ab.

Drücken Sie die OK-Taste zum übernehmen. Mit der Exit-Taste verlassen Sie das Menü

2.2.12. Zeitzone



Sie können Ihre Zeitzone in diesem Menü einstellen. Mit der Links / Rechts -Taste können Sie eine Zeitzone wählen. Nach der Auswahl einer Zeitzone, drücken Sie die Grüne Taste zum bestätigen und speichern der geänderten Einstellungen.



2.2.13. Skin-Setup (Benutzeroberfläche)



Der OS mini ist eine Linux-basierte Set-Top-Box und es gibt eine Menge von Skins für Linux Set-Top-Boxen. Mit diesem Menü können Sie andere Skin als den Standard verwenden.

- Navigieren Sie zu Ihrem gewünschten Skin und drücken Sie die OK-Taste.

- Damit der Skin vollständig aktivieren wird, muss das System neu gestartet werden.

Verwenden Sie die Auf / Ab-Taste um die gewünschte Auswahl zu treffen, und drücken Sie die OK-Taste.

HINWEIS: Es dauert einige Zeit, da die Änderung des Skins ein komplettes Herunterfahren des Systems erfordert. Bitte warten Sie geduldig, bis das System neu gestartet wird mit einem neu gewählten Skin.

2.2.14. Lüftersteuerung




2.3. Comon Interface







Um CAS-Kanäle zu sehen, brauchen Sie, eine ordnungsgemäße CAM und Smartcard.

2.4. Jugendschutz













Wenn Sie bestimmte Kanäle für andere blockieren möchten, können Sie dies über dieses Menü. Stellen Sie den "Jugendschutz aktivieren" auf JA. Unter dem "Jugendschutz-Typ" können Sie zwischen einer Blacklist und eine Whitelist wählen. Whitelist bedeutet, dass alle Kanäle die Sie unter der Jugendschutz erstellten Liste speichern nicht gesperrt werden. Backlist bedeutet, dass alle Kanäle in der erstellen Liste gesperrt werden.

Wenn Sie möchten können Sie den PIN-Code ändern unter "Pincode ändern" und drücken Sie die OK-Taste. Sie müssen den neuen Pin-Code zweimal eingeben, um sicherzustellen, das Sie keine Tippfehler gemacht haben. Sie werden nun aufgefordert, den alte PIN-Code und danach die neuen einzugeben.

Sie werden dann diese Mitteilung sehen, dass der PIN-Code geändert wurde. Drücken Sie die OK- Taste, um wieder in das Menü Jugdneschutz zu kommen.


Wenn der eingegebene PIN-Code falsch war, erhalten Sie diesen Hinweis. Drücken Sie die OK- Taste, um wieder in das "Pincode ändern" Menü zu kommen um den richtigen neuen PIN-Code zweimal eingeben zu können.

Wählen Sie nun "Kanalliste bearbeiten" und drücken Sie die OK-Taste. Verwenden Sie die Navigationstasten Auf / Ab, für den ersten Buchstaben des Kanals, den Sie sperren oder zulassen möchten und drücken Sie die OK-Taste.

Für dieses Beispiel, haben wir beschlossen, den Sendernamen "ZDF HD" zu sperren.

Dementsprechend wählten wir das "Z" als ersten Buchstaben.

Der Jugendschutz Editor öffnet sich. Alle Sender mit dem Anfangsbuchstaben "Z" werden gezeigt.



Das nächste Mal, wenn Sie oder jemand anderes diesen Sender ansehen wollen, wird nach dem PIN-Code gefragt. Wählen Sie "ZDF HD" und drücken Sie die OK-Taste. Ein Schloss-Symbol erscheint nun vor dem Kanal so dass Sie wissen, dass sie diesen nur schauen können, wenn der richtige PIN-Code eingegeben wird erscheinen. Wenn Sie den Sender unter der Whitelist ausgewählt haben, dann wird der Kanal angezeigt, ohne die Eingabe des Codes.



Der Schutz des Jugendschutz Setup

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, das Jugendschutz-Menü mit einem PIN-Code zu schützen. Einstellungen schützen, wenn Sie ja wählen sind nur Sie in der Lage, die Einstellungen zu ändern, nachdem Sie den richtigen PIN-Code eingegeben haben. Sobald Sie den falsche PIN-Code drei Mal hintereinander eingegeben haben müssen Sie bis 15 Minuten warten, bevor Sie es erneut versuchen können.

Hinweis: Sie können verschiedene PIN-Codes eingeben, um das Setup und die Senderliste zu schützen


2.5 Werkseintellungen




Wenn Sie alle installierten Sender-Listen sowie alle Konfigurationen löschen möchten, führen Sie den Werks Reset Prozess aus. Nach Abschluss des Werks Reset wird Ihr OS mini automatisch neu gestartet und der Erstinstallation Prozess beginnt.

HINWEIS: Wenn Sie einen Werksreset durchführen, werden alle Ihre Daten, einschließlich Konfiguration, Bouqet, Senderlisten, Sat-Parameter, und so weiter gelöscht werden.

2.6. Software-Management





2.6.1. Erweiterungen verwalten

Verwalten Sie Erweiterungen und Plugins.

2.6.2. Imagesicherung

Sichern Sie Ihr eingerichtetes OS mini Image.

A. Drücken Sie die OK-Taste um ein Backup auszuführen, Sie werden in einem Dialogfeld zur Bestätigung aufgefordert

B. Drücken Sie "Ja" und der Backup-Vorgang wird gestartet.

C. Dies wird einige Minuten in Anspruch nehmen folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.





2-6-3. Image Restare

Wiederherstellen des Images.

Drücken Sie OK-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um fortzufahren.

Drücken Sie die grüne Taste auf der Fernbedienung, um wiederherzustellen.

2-6-4. Backup-System-Einstellungen

Sichern Sie Ihre Receiver-Einstellungen.

Drücken Sie die INFO-Taste auf Ihrer Fernbedienung für weitere Informationen.

2-6-5. Wiederherstellen der Systemeinstellungen


Stellen Sie Ihre Receiver-Einstellungen wieder her.

2-6-6. Installieren von lokalen Erweiterungen

Scannen Sie nach lokalen Erweiterungen und installieren Sie sie.

2-6-7. Erweiterte Option

Erweiterte Option und Einstellungen.



- A. Erweiterte Wiederherstellung Erstellen Sie Ihre Backups nach Datum.
- B. Wählen Sie Backup-Speicherort Wählen Sie Ihr Backup-Gerät.
- C. Wählen Sie Backup-Dateien Wählen Sie eine Datei für das Backup. Drücken Sie INFO-Taste auf Ihrer Fernbedienung für weitere Informationen.
- D. Packet Management
 Wählen Sie die zu installieren oder zu entfernenden sowie erhältlichen und installierten Paketen.
- E. Wählen Sie eine Upgrade Quelle Bearbeiten Sie die Upgrade-Quell-Adresse.

3. System Information

Wenn Sie möchten, können Sie die Hardware oder Software Ihres OS mini überprüfen, und bekommen sehr detaillierte Informationen zu bestimmten Leistungen Ihres System·s.

3.1. Service Information

In diesem Menü können Sie, alle Parameter-Daten des aktuellen Kanals sehen. Die Service-Informationen ist in vier Abschnitte, wie unten angeordnet:

- Service Info
- PIDs
- Multiplex
- Tuner Status





VI. Fehlerbehebung

Bevor Sie Ihren lokalen Service-Händler kontaktieren, lesen Sie bitte die folgenden Tipps sorgfältig.

HINWEIS: Wenn die Antenne mit Schnee bedeckt ist wird der SAT-Empfang stark beeinträchtigt. Durch schweren Regen und/oder Gewitter kann die Qualität der Audio- und Video Signale sehr geschwächt werden bis zu vorübergehendem schwarzen Bildschirm. Wenn Sie schlechte Audio- und Video-Qualität aufgrund der schlechten Wetterbedingungen haben, überprüfen Sie bitte, ob Ihre Satelliten-Antenne in der ursprünglichen Richtung ausgerichtet ist und schauen Sie, ob diese mit Schnee bedeckt ist. Überprüfen Sie auch, ob Ihr LNB nicht beschädigt wurde.

1. Kein Video auf TV

- Überprüfen Sie zunächst, ob der OS mini mit Strom versorgt wird.
- Prüfen Sie, ob das Videokabel richtig zwischen TV und OS mini verbunden ist.
- Prüfen Sie, ob das Sat-Kabel richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob der gewählte Kanal derzeit empfangbar ist.
- Prüfen Sie, ob der gewählte Kanal verschlüsselt ist und wenn ja das Sie auch eine entsprechende Smartcard haben.

2. Problem mit der Audio-Qualität

- Prüfen Sie, ob Ihre Audio-Kabel richtig angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie die Lautstärke des Fernsehgeräts und des OS mini.
- Prüfen Sie, ob der OS mini oder das Fernsehgerät stumm geschaltet ist.
- Überprüfen Sie die Audio-Option, des Programms, das Sie gerade sehen, bzw. ausgewählt haben.

3. Fernbedienung Problem

- Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind.
- Wenn Ihre Fernbedienung seit langem verwendet wird, wechseln Sie die Batterien.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf das Produkt.
- Stellen Sie sicher, dass nichts vor der Frontblende des Display steht.

4. Kanalsuchlauf Problem

- Vergewissern Sie sich, ob alle Daten korrekt in der Tuner Konfigurationen vorgenommen wurden.
- Prüfen Sie, ob das/die Antennenkabel/n richtig angeschlossen ist/sind.

5. Verschlüsselter Kanal wird nicht entschlüsselt.

- Prüfen Sie, ob Sie die richtige Smartcard und / oder CAM haben.
- Entfernen Sie die Smartcard kurz und stecken Sie diese wieder in die OS mini damit diese erneut initialisiert werden kann. Machen sie das selbe gegebenen Falls für Ihr Cam.
- Prüfen Sie, ob Ihr System die Smartcard und CAM korrekt erkennt.

6. Aufnahme Problem

- Prüfen Sie, ob die Festplatte über ausreichend Speicherplatz für die Aufnahme verfügt.
- Prüfen Sie, ob es einen Konflikt zwischen Aufnahme-Timern gibt.

7. Lärm

- Der OS mini hat einen integrierten Lüfter. Dieser kann zu Geräuschen kommen das ist aber leider unvermeidlich, um sicherzustellen, dass die Sicherheit des Produkts gegeben ist.
- Auch wenn HDD läuft, könnten Sie ein Geräusch hören.











